

DE
GB
FR

Vira

SPROSSENWAND AUSKLAPPBAR

FOLD-OUT WALL BARS

ESPALIER DÉPLIABLE

Made in Germany



Inhalt

- 04 Einleitung
- 04 Wichtige Hinweise & allgemeine Informationen
- 04 Informationen vor der Montage
- 05 Hinweise für die Montage an der Wand
- 05 Sicherheitshinweise & Handhabung



Art.-Nr.: SF-3363
Name: Vira Sprossenwand
ausklappbar montiert
PO-Nr.: 1000321
Importeur
MAX Trader GmbH
Wilhelm-Beckmann-Straße 19
45307 Essen, Deutschland

VIelen DANK FÜR DEinen EInKAUF DER SKANDIKA VIRA SPROSSENWAND AUSKLAPPBAR

Lies dir die Anleitung sorgfältig durch und halte dich an die Vorgaben, um das optimale Ergebnis zu erzielen. Die Anweisungen wurden erstellt, um dir das beste Erlebnis zu ermöglichen und für eine möglichst hohe Sicherheit bei der Montage und Benutzung zu sorgen.

WICHTIGE HINWEISE

- Benutze das Gerät erst, nachdem es sicher an einer geeigneten Wand befestigt ist. Wir empfehlen, dich dazu von einem Experten beraten zu lassen.
- Aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Holz können während der Benutzung Geräusche auftreten.
- Unterschiede in Farbe und Form sind bei Holz natürlich und stellen keinen Mangel dar.
- Das Höchstgewicht von 130 kg darf niemals überschritten werden.
- Nicht für den Outdoorbereich oder Nässe geeignet.

Kinder dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen die Skandika Sprossenwand benutzen.

Höhe:	2,33 m	Gewicht:	16,7 kg
Breite:	0,85 m	Material:	Esche Massivholz
Tiefe:	0,53 m	Oberfläche:	geölt

VOR DER MONTAGE

Suche dir eine freie Fläche, um alle Teile vorsichtig aus der Verpackung zu nehmen. So kannst du die Sprossenwand sicher aufbauen.

Beginne mit dem Aufbau, wenn du sicher bist, dass alle Teile vollständig und unbeschadet sind. Wenn etwas defekt oder nicht vorhanden ist, kontaktiere uns und brich den Aufbau ab.

Verwende nur originale Teile, die für die Montage vorgesehen sind.

HINWEISE FÜR DIE MONTAGE AN DER WAND

Achte darauf, dass der Schraubendurchmesser für die Wandmontage mindestens M10 beträgt! **Die Sprossenwand muss durchgehend Kontakt zum Boden haben.**

SICHERHEITSHINWEISE & HANDHABUNG

- Die Skandika Sprossenwand ist für ausgewachsene Personen bestimmt und nur für den vorgesehenen Zweck konstruiert worden.
- Die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht original sind, kann zu Gefahren führen.
- Selbstständige Veränderungen an dem Gerät können zu Einschränkungen & Gefahren bei der Benutzung führen.
- Es kann auftreten, dass sich die Schrauben mit der Zeit leicht lösen, daher wird empfohlen, regelmäßig, mindestens alle 2 Monate, alle Schrauben zu überprüfen und gegebenenfalls mit dem vorgesehenen Werkzeug nachzuziehen.
- Konsultieren Sie vor der Benutzung einen Arzt und stellen Sie sicher, dass Ihr gesundheitlicher Zustand die Benutzung des Gerätes zulässt. Die falsche körperliche Benutzung kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.
- Nach jedem Training sollte das Gerät mit einem feuchten und frischen Tuch abgewischt werden. Verwende für die Reinigung niemals aggressive oder ätzende Reinigungsmittel.
- Bitte bewahre diese Anleitung an geeigneter Stelle auf, um im Bedarfsfall nachschlagen zu können.
- **WARNUNG:** Sturzgefahr – nur für die vorgesehene Nutzung verwenden. Kinder unter 14 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nutzen.
- **ACHTUNG:** Gefahr des Einklemmens von Fingern und Händen – vermeide es, Hände und Finger in bewegliche Teile zu stecken.
- Nicht geeignet für Schwangere oder Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen ohne vorherige Rücksprache mit einem Arzt.
- Vermeide übermäßige Feuchtigkeit und extreme Temperaturen, um Schäden am Holzmaterial zu verhindern.

Contents

- 08 Introduction
- 08 Important notes & general information
- 08 Information before assembly
- 09 Instructions for mounting on a wall
- 09 Safety instructions and handling

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE OF THE SKANDIKA VIRA FOLD-OUT WALL BARS

Read the instructions carefully and follow them to achieve the best result. The instructions have been created to give you the best experience and to ensure the highest possible level of safety during installation and use.

IMPORTANT INFORMATION

- Only use the device after it has been securely attached to a suitable wall. We recommend that you seek expert advice on this.
- Due to the natural properties of wood, noise may occur during use.
- Differences in colour and shape are natural in wood and do not constitute a defect.
- The maximum weight of 130 kg must never be exceeded.
- Not suitable for outdoor use or in wet conditions.

Children may only use the Skandika wall bars under adult supervision.

Height: 2.33 m

Weight: 16.7 kg

Width: 0.85 m

Material: solid ash wood

Depth: 0.53 m

Surface: oiled

BEFORE ASSEMBLY

Find an open space to carefully remove all the parts from the packaging. This way, you can safely set up the wall bars.

Start the assembly when you are sure that all parts are complete and undamaged. If something is defective or missing, contact us and stop the assembly.

Use only original parts that are intended for assembly.

INSTRUCTIONS FOR MOUNTING ON A WALL

Make sure that the screw diameter for wall mounting is at least M10! **The wall bars must be in contact with the floor throughout.**

SAFETY INSTRUCTIONS AND HANDLING

- The Skandika wall bars are designed for use by adults and only for the intended purpose.
- The use of non-original spare parts can be dangerous.
- Independent modifications to the device can lead to restrictions and hazards during use.
- It is possible that the screws may loosen slightly over time, so it is recommended that you regularly, at least every two months, check all screws and tighten them if necessary with the appropriate tool.
- Consult a doctor before use and make sure that your state of health allows you to use the device. Incorrect physical use can lead to health impairments.
- After each training session, the device should be wiped with a damp and fresh cloth. Never use aggressive or caustic cleaning agents for cleaning.
- Please keep these instructions in a suitable place so that you can refer to them if necessary.
- **WARNING:** Risk of falling – use only for the intended use. Children under 14 years of age should only use the product under adult supervision.
- **CAUTION:** Finger and hand entrapment hazard – avoid inserting hands and fingers into moving parts.
- Not suitable for pregnant women or individuals with health restrictions without prior consultation with a physician.
- Avoid excessive moisture and temperature extremes to prevent damage to wooden material.

Contenu

- 12 Introduction
- 12 Remarques importantes & informations générales
- 12 Informations avant le montage
- 13 Indications pour le montage au mur
- 13 Consignes de sécurité & manipulation

MERCI POUR TON ACHAT DE L'ESPALIER DÉPLIABLE SKANDIKA VIRA

Lis attentivement les instructions et respecte-les pour obtenir le meilleur résultat possible. Les instructions ont été rédigées pour te permettre de vivre la meilleure expérience possible et pour assurer la plus grande sécurité possible lors du montage et de l'utilisation.

REMARQUES IMPORTANTES

- N'utilise l'appareil qu'une fois qu'il est solidement fixé à un mur approprié. Nous te recommandons de demander conseil à un expert.
- En raison des propriétés naturelles du bois, des bruits peuvent apparaître pendant l'utilisation.
- Les différences de couleur et de forme sont naturelles dans le bois et ne constituent pas un défaut.
- Le poids maximum de 130 kg ne doit jamais être dépassé.
- Ne convient pas à l'extérieur ou à l'humidité.

Les enfants ne peuvent utiliser les espaliers Skandika que sous la surveillance d'un adulte.

Hauteur : 2,33 m	Poids : 16,7 kg
Largeur : 0,85 m	Matériau : Frêne massif
Profondeur : 0,53 m	Surface : huilée

AVANT LE MONTAGE

Trouve un espace libre pour sortir avec précaution tous les éléments de l'emballage. Tu pourras ainsi monter l'espalier en toute sécurité.

Commence le montage lorsque tu es sûr que toutes les pièces sont complètes et intactes. Si quelque chose est défectueux ou manquant, contacte-nous et interromps le montage.

N'utilise que des pièces originales prévues pour le montage.

INDICATIONS POUR LE MONTAGE AU MUR

Veille à ce que le diamètre des vis pour le montage mural soit au moins M10 !

L'espalier doit être en contact avec le sol sur toute sa longueur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ & MANIPULATION

- L'espalier Skandika est destiné à des personnes adultes et conçu uniquement pour l'usage prévu.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales peut entraîner des risques.
- Les modifications apportées à l'appareil de manière autonome peuvent entraîner des restrictions et des dangers lors de l'utilisation.
- Il peut arriver que les vis se desserrent facilement avec le temps, il est donc recommandé de vérifier régulièrement, au moins tous les deux mois, toutes les vis et de les resserrer si nécessaire avec l'outil prévu.
- Consulte un médecin avant d'utiliser l'appareil et assure-toi que ton état de santé te permet de l'utiliser. Une mauvaise utilisation physique peut entraîner des problèmes de santé.
- Après chaque entraînement, l'appareil doit être essuyé avec un chiffon humide et frais. N'utilisez jamais de produits agressifs ou corrosifs pour le nettoyage.
- Veuillez conserver ces instructions dans un endroit approprié afin de pouvoir les consulter en cas de besoin.
- **AVERTISSEMENT** : Risque de chute - utiliser uniquement pour l'usage prévu. Les enfants de moins de 14 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- **AVERTISSEMENT** : risque de se coincer les doigts et les mains - évitez de mettre les mains et les doigts dans les pièces mobiles.
- Ne convient pas aux femmes enceintes ou aux personnes ayant des problèmes de santé sans avoir consulté un médecin au préalable.
- Évitez l'humidité excessive et les températures extrêmes afin d'éviter d'endommager le matériau en bois.



Vertrieb & Service durch /
Sales & Service by /
Ventes et services par

MAX Trader GmbH
Wilhelm-Beckmann-Straße 19
45307 Essen
Germany

