







**Wie verbinde ich ein  
neues Trainingsgerät  
mit der Kinomap App?**



Gehe sicher, dass an deinem Smartphone oder Tablet **Bluetooth** aktiviert und dein Trainingsgerät eingeschaltet ist.






Öffne danach die **Einstellungen**, indem du oben rechts auf das **Zahnrad** klickst.

Öffne die **Kinomapp App** und klicke im Menü unten auf „**Mein Profil**“.












Denke daran, dass dein **Trainingsgerät eingeschaltet** sein muss, damit es angezeigt wird.





Solltest du noch weitere Fragen haben,  
melde dich bei [service@skandika.de](mailto:service@skandika.de)

